



# INSTRUCTION D'INSTALLATION DE ROBINET DE BAIN


## MANUEL D'INSTALLATION Outils nécessaires




Clé à molette



clé Allen



Tournevis cruciforme



Ruban téflon

### Avant l'installation

1. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez nous contacter.
2. Ne démontez pas le corps principal, car il a été correctement installé et mis en service avant sa sortie d'usine.
3. Coupez l'arrivée d'eau principale avant de commencer l'installation.
4. Purgez les conduites d'eau pour éliminer toute impureté et tout débris avant l'installation (IMPORTANT).
5. Assurez-vous de raccorder correctement les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Si vous vous tenez face à l'appareil, raccordez le tuyau d'eau chaude à gauche et le tuyau d'eau froide à droite.
6. Après l'installation, vérifiez l'absence de fuites et assurez-vous que tous les joints sont bien étanches.

### Nettoyage et entretien

1. Rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux.
2. N'utilisez aucun détergent, acide, produit de polissage, abrasif ou nettoyant agressif.
3. N'utilisez pas de chiffon à surface rêche.

<p>1. Fixez le robinet de douche (A) au mur. Utilisez un niveau pour vous assurer qu'il est droit et horizontal. La distance entre le bas du corps du robinet et la surface du carrelage est de 63 mm.</p>	<p>2. Enroulez du ruban téflon autour du filetage des tuyaux et raccordez les conduites d'eau chaude et froide ainsi que les tuyaux encastrés (non fournis) à la vanne. Ouvrez l'arrivée d'eau et ouvrez la cartouche pour vérifier l'étanchéité. Enfin, remettez le couvercle de protection.</p>	<p>3. Une fois le mur fini, retirez le film protecteur, installez la rosace (B) sur la vanne (A) et appuyez-la contre le mur. Installez ensuite la poignée (C), serrez les vis de fixation (E) à l'aide de la clé Allen (F) et placez les boutons indicateurs (D).</p>
<p>4. Ouvrez l'eau pendant 1 minute pour éliminer les débris. Appliquez du ruban Téflon (H) sur le tuyau d'évacuation fileté et installez le flexible de douche (I) dans la sortie murale. Raccordez ensuite la douchette supérieure (P) au bec.</p>	<p>5. Ouvrez l'eau pendant 1 minute pour éliminer les débris. Installez le bec de baignoire (O) dans la sortie murale. Serrez les vis de fixation (E) avec la clé Allen (F).</p>	<p>6. Terminé.</p>

