

ID4560-MW · ID4560-MG · ID4560-MB · ID4560-CP

Manuel d'installation et d'utilisation

Installation and operation manual

Chauffe-serviettes électriques muraux

Wall-mounted electric towel warmers



ID4560-MW

Blanc mat / Matte white

ID4560-MG

Or mat / Matte gold

ID4560-MB

Noir mat / Matte black

ID4560-CP

Chrome poli / Polished chrome

250 W

PUISSANCE / POWER

14

BARRES / BARS

110–120 V

ALIMENTATION / VOLTAGE

ÉDITION / EDITION · 2026-09

ID4560-MW · ID4560-MG · ID4560-MB · ID4560-CP

Sécurité et usage prévu

Safety and intended use

Lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver ce manuel.

Read all instructions before use and keep this manual.

1

Usage intérieur seulement. Brancher uniquement à une prise de 120 V correctement mise à la terre.
Indoor use only. Connect only to a properly grounded 120 V outlet.

2

Ne pas installer près d'une douche, d'un jet d'eau, d'un sauna ou d'un bain de vapeur.
Do not install near a shower, water spray, sauna or steam room.

3

Ne pas s'asseoir, grimper ou placer une charge excessive sur le chauffe-serviettes.
Do not sit, climb or place excessive weight on the towel warmer.

4

Surveiller les enfants. Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
Supervise children. Surfaces may become hot during use.

5

Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Confier le remplacement à une personne qualifiée.
Do not use with a damaged cord or plug. Have it replaced by a qualified person.

6

Couper l'alimentation et laisser refroidir l'appareil avant le nettoyage ou l'entretien.
Disconnect power and allow the appliance to cool before cleaning or servicing.


Ne pas utiliser de rallonge.
Do not use an extension cord.

ID4560-MW · ID4560-MG · ID4560-MB · ID4560-CP


Dimensions et installation murale

Dimensions and wall installation

Dimensions hors tout du plan : 600 × 450 mm. Profondeur : 240 mm.
 Drawing overall dimensions: 600 × 450 mm. Depth: 240 mm.



Towel Rail Installation
 Read the instructions carefully before installation.
 Installation should be completed by a professional person.



Repérer et mettre de niveau les quatre points de fixation. Percer, fixer les embases, assembler les supports, puis accrocher et bloquer l'appareil selon les illustrations. Installation par une personne qualifiée.

Mark and level the four fixing points. Drill, secure the wall bases, assemble the brackets, then hang and lock the appliance as illustrated. Installation by a qualified person.

ID4560-MW · ID4560-MG · ID4560-MB · ID4560-CP

Utilisation et entretien

Operation and care

COMMANDES / CONTROLS

1

Mise en marche

Switching on

Brancher l'appareil à une prise mise à la terre, puis utiliser l'interrupteur prévu.
Connect the appliance to a grounded outlet, then use the provided switch.

2

Usage

Use

Répartir les serviettes sans couvrir excessivement un même barreau.
Distribute towels without excessively covering a single rail.

3

Arrêt

Switching off

Éteindre l'appareil et le débrancher avant tout entretien.
Switch off and unplug the appliance before maintenance.

ENTRETIEN / CARE

Nettoyer avec un chiffon doux humidifié d'eau tiède. Ne pas utiliser d'eau de Javel, de nettoyeurs abrasifs, d'acides, d'ammoniaque ou de laine d'acier.

Clean with a soft cloth dampened with warm water. Do not use bleach, abrasive cleaners, acids, ammonia or steel wool.