

ID204-MB · ID209-MB · ID209-W

Manuel d'installation et d'utilisation

Installation and operation manual

Chauffe-serviettes électriques muraux

Wall-mounted electric towel warmers



ID204-MB

Noir mat / Matte black



ID209-MB

Noir mat / Matte black



ID209-W

Blanc / White

80 / 145 W

PUISSANCE / POWER

4 / 9

BARRES / BARS

110–120 V

ALIMENTATION / VOLTAGE

ÉDITION / EDITION · 2026-09

ID204-MB · ID209-MB · ID209-W

Sécurité et usage prévu

Safety and intended use

Lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver ce manuel.

Read all instructions before use and keep this manual.

1

Usage intérieur seulement. Brancher uniquement à une prise de 120 V correctement mise à la terre.
Indoor use only. Connect only to a properly grounded 120 V outlet.

2

Ne pas installer près d'une douche, d'un jet d'eau, d'un sauna ou d'un bain de vapeur.
Do not install near a shower, water spray, sauna or steam room.

3

Ne pas s'asseoir, grimper ou placer une charge excessive sur le chauffe-serviettes.
Do not sit, climb or place excessive weight on the towel warmer.

4

Surveiller les enfants. Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
Supervise children. Surfaces may become hot during use.

5

Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Confier le remplacement à une personne qualifiée.
Do not use with a damaged cord or plug. Have it replaced by a qualified person.

6

Couper l'alimentation et laisser refroidir l'appareil avant le nettoyage ou l'entretien.
Disconnect power and allow the appliance to cool before cleaning or servicing.


Ne pas utiliser de rallonge.
Do not use an extension cord.

ID204-MB · ID209-MB · ID209-W

Installation murale


Wall installation

ID204 : 400 × 530 × 105 mm · 4 barres · 80 W. ID209 : 870 × 530 × 105 mm · 9 barres · 145 W.
ID204: 400 × 530 × 105 mm · 4 bars · 80 W. ID209: 870 × 530 × 105 mm · 9 bars · 145 W.




1

Choisir l'emplacement et vérifier le niveau.
Choose the location and check level.




2

Reporter les points de fixation et percer.
Mark the fixing points and drill.




3

Fixer solidement les supports au mur.
Secure the brackets firmly to the wall.



4

Installer le chauffe-serviettes sur les supports.
Fit the towel warmer onto the brackets.



5

Serrer toutes les vis de blocage.
Tighten all locking screws.

ID204-MB · ID209-MB · ID209-W

Utilisation et entretien

Operation and care

COMMANDES / CONTROLS

1

Marche / arrêt*Power on / off*

Appuyer brièvement sur la touche marche/arrêt.
Briefly press the power button.

2

Température*Temperature*

Régler entre 30 et 60 °C.
Set between 30 and 60 °C.

3

Minuterie*Timer*

Choisir de 1 à 8 heures. Après 8 h, « ON » indique un fonctionnement continu.
Select 1 to 8 hours. After 8 h, "ON" indicates continuous operation.

4

Chauffage*Heating*

Le témoin clignote pendant la chauffe. À la fin de la minuterie, l'appareil s'éteint automatiquement.
The indicator flashes while heating. At the end of the timer, the appliance switches off automatically.

ENTRETIEN / CARE

Nettoyer avec un chiffon doux humidifié d'eau tiède. Ne pas utiliser d'eau de Javel, de nettoyeurs abrasifs, d'acides, d'ammoniaque ou de laine d'acier.

Clean with a soft cloth dampened with warm water. Do not use bleach, abrasive cleaners, acids, ammonia or steel wool.